

Quattrovox[®] V en V Plus

Extra instellingen

Gebruiksaanwijzing



Inhoud

1	Extra instellingen Quattrovox V en V Plus	3
2	Extra instellingen programmeren	4
2.1	Toegangscode tot extra instellingen	4
2.2	Standaardinstellingen van extra instellingen herstellen	4
2.3	Oproepbeperkingen	5
2.4	Dacht en Nacht telefoonnummer programmeringen	10
2.5	Dag Nachtstand	11

Disclaimer

Drukfouten en prijswijzingen voorbehouden.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN B.V., Nederland, versie 2, februari 2008 KPN N.V.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

®

De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de Quattrovox zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

1 Extra instellingen Quattrovox V en V Plus

In de Quattrovox V en V Plus is het mogelijk om extra instellingen te programmeren. Met deze instellingen kunt u bijvoorbeeld uitgaande oproepen naar bepaalde telefoonnummers blokkeren.

Ook kunt u een dag en nachtstand voor het gehele systeem programmeren, u kunt daarmee de bereikbaarheid op de dag laten afwijken ten opzichte van de nacht.

Programmeren van deze extra instellingen is mogelijk na het bereiken van een aanvullende programmeermode die beveiligd is met de pincode die u voor de Quattrovox hebt ingesteld.

Let op !

Deze extra instellingen kunt u pas gebruiken indien de juiste softwareversie aanwezig is in uw Quattrovox. Voor de Quattrovox V softwareversie 8 of hoger en voor de Quattrovox V Plus 4 of hoger. De instructie voor het downloaden vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Quattrovox V en V Plus. De telefoonnummers van de downloadserver vindt u op kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

2 Extra instellingen programmeren

2.1 Toegangscode tot extra instellingen

Het programmeren van extra instellingen is beveiligd met de pincode die u ook gebruikt voor de basis instellingen. Het programmeren is vergelijkbaar met de basis programmeringen, verschil is echter dat u de extra instellingen bereikt via een andere toegangscode, *88* (pincode) # in plaats van *87* (pincode) #.

Toegang tot de extra instellingen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets op uw telefoontoestel in: *88* (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Wijzig nu de instelling van uw keuze.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 U kunt een volgende instelling programmeren, zonder dat u opnieuw de pincode hoeft in te toetsen, of u kunt de hoorn neerleggen.

Tip:

U kunt een Quattrovox V Plus ook programmeren met een ISDN toestel, voorwaarde is wel dat u heeft gekozen voor direct binnenlijn. De stap met de flashtoets kunt u dan overslaan. In combinatie met sommige ISDN toestellen kunt u vanuit direct buitenlijn de binnenlijn bereiken door na het opnemen van de hoorn op *# te kiezen.

2.2 Standaardinstellingen van extra instellingen herstellen

U kunt de extra instellingen van de Quattrovox weer op de oorspronkelijke wijze instellen zoals deze werd afgeleverd. Het herstellen van extra instellingen heeft geen invloed op de basis instellingen. Nadat u de extra instellingen zijn hersteld kunt u alle gewenste programmeringen opnieuw invoeren.

Let op!

U kunt uitsluitend vanaf poort 1 de extra instellingen op de oorspronkelijke wijze instellen.

- 1 Sluit een toontoestel (TDK) aan op poort **1**
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 3 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 4 Toets in: * 8 9 * 5 6 7 8 * 5 6 7 8 * 5 6 7 8 #.
- > U hoort een acceptatietoon. Is het niet gelukt de extra instellingen te herstellen, dan hoort u een afwijzingston.

2.3 Oproepbeperkingen

Voor uitgaande oproepen kunt u per poort of voor het hele systeem blokkeringen aanbrengen. Kiezen naar bepaalde telefoonnummers of een groep telefoonnummers is dan niet mogelijk. Aanvullend kunt u in een lijst bepaalde nummers of groepen van nummers buiten de blokkering houden.

U kunt kiezen uit de volgende blokkeringen:

Keuze 0 Telefoonnummers die beginnen met 0 6 0 tot en met 0 6 6, 0 6 8, 0 8 4, 0 8 7, 0 9 en 0 0

Keuze 1 Telefoonnummers die beginnen met 0 6 0 tot en met 0 6 6 en 0 6 8

Keuze 2 Telefoonnummers die beginnen met 0 8 4

Keuze 3 Telefoonnummers die beginnen met 0 8 7

Keuze 4 Telefoonnummers die beginnen met 0 9

Keuze 5 Telefoonnummers die beginnen met 0 0

Een combinatie van bijvoorbeeld 0 9 en 0 0 is ook mogelijk door eerst te kiezen voor keuze 4 en daarna voor keuze 5. Wilt u nadien een ander blokkering toepassen of de blokkering ongedaan maken dan kunt u de oproepbeperking ongedaan maken.

Bij het programmeren dient verder ook nog op te geven of dit voor het hele systeem (0) of per poort (1), (2), (3), (4) en bij de Quattrovox V Plus aanvullend ook nog (51) – (58) van toepassing is.

Opmerking

De blokkering die u aanbrengt werkt ook indien u de poort hebt in gesteld op direct binnenlijn.

Blokkering programmeren

U kunt als volgt de blokkeringen programmeren:

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *88* (pincode) #.
 - > U hoort een acceptatietoets als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *60* (poortnummer of hele systeem) * (keuze) #.
 - > U hoort een acceptatietoets als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer

Tip

Het is aan te bevelen om de aangebrachte blokkering te testen.

Voorbeeld 1

U wilt de Quattrovox blokkeren voor oproepen naar telefoonnummers die beginnen met 060 tot en met 066, 068, 084, 087, 09 en 00. Uw pincode is 0000.

- Toets in: flash-toets, *88*0000#, wacht op acceptatietoets, *60*0*0# acceptatietoets.

Voorbeeld 2

U wilt de Quattrovox blokkeren voor oproepen naar telefoonnummers die beginnen met 00. Uw pincode is 0000.

- Toets in: flash-toets, *88*0000#, wacht op acceptatietoets, *60*0*5# acceptatietoets.

Voorbeeld 3

U wilt de Quattrovox blokkeren voor oproepen naar telefoonnummers die beginnen met 060 tot en met 066, 068 en 00.

Uw pincode is 0000.

- Toets in: flash-toets, *88*0000#, wacht op acceptatietoets, *60*0*1# acceptatietoets, *60*0*5# acceptatietoets.

Voorbeeld 4

U wilt poort **4** blokkeren voor telefoonnummers die beginnen met **0 0**. Uw pincode is **0000**.

- Toets in: flash-toets, *** 8 8 * 0 0 0 0 #**, wacht op acceptatietoets, *** 6 0 * 4 * 5 #** acceptatietoets.

Voorbeeld 5

U wilt poort **51**, een van de interne ISDN poorten, blokkeren voor telefoonnummers die beginnen met **0 0**. Uw pincode is **0000**.

- Toets in: flash-toets, *** 8 8 * 0 0 0 0 #**, wacht op acceptatietoets, *** 6 0 * 5 1 * 5 #** acceptatietoets.

Blokkering per poort wissen

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *** 8 8 *** (pincode) **#**.
 - > U hoort een acceptatietoets als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *** 6 0 *** (poortnummer) *** #**.
 - U hoort een acceptatietoets als de programmering is geslaagd.

Blokkering alle poorten wissen

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *** 8 8 *** (pincode) **#**.
 - > U hoort een acceptatietoets als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *** 6 0 * #**.
 - U hoort een acceptatietoets als de programmering is geslaagd.

Uitzonderingsnummers toekennen

Buiten de geprogrammeerde blokkering is het mogelijk om in een tabel nummers op te nemen die niet geblokkeerd worden. U kunt bijvoorbeeld alle telefoonnummers die beginnen met **0 6-0** tot en met **0 6-6** en **0 6-8** blokkeren uitgezonderd het nummer van uzelf, waardoor u wel altijd gebeld kunt worden vanaf de Quattrovox.

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *** 8 8 *** (pincode) **#**.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *** 6 1 *** (volnummer=**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** of **8 *** (telefoonnummer) **#**)
U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Volnummer	Niet geblokkeerd nummer
-----------	-------------------------

1

2

3

4

5

6

7

8

Voorbeeld 6

U hebt de Quattrovox geblokkeerd voor oproepen naar **0 6-0** tot en met **0 6-6**, **0 6-8**, **0 8 4**, **0 8 7**, **0 9** en **0 0** nummers. U wilt echter oproepen maken naar telefoonnummer **0 6 1 2 3**

4 5 6 7 8 9 en ook internationaal oproepen maken naar Duitsland.

Toets in: flash-toets, * 8 8 * 0 0 0 0 #, wacht op acceptatietoon, * 6 1 * 1 * 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #, * 6 1 * 2 * 0 0 4 9 #

De tabel kunt u dan als volgt invullen:

Volgnummer	Niet geblokkeerd nummer
1	0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2	0 0 4 9
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Uitzonderingsnummers afzonderlijk wissen

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: * 8 8 * (pincode) #.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: * 6 1 * (volgnummer=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 * #).
 - U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Uitzonderingsnummers allemaal wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: * 8 8 * (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: * 6 1 * #.
- U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

2.4 Dacht en Nacht telefoonnummer programmeringen

Wanneer u voor het gehele systeem een dag en nachtstand wilt gebruiken dan dient u aanvullend per poort de telefoonnummers te programmeren die u gebruikt in de nachtstand. Het toekennen van de nummers aan een poort vindt op dezelfde wijze plaats als het toewijzen van nummers in de dagstand.

Met de dag en nachtstand kunt u bijvoorbeeld in de nacht alleen oproepen op poort **1** binnen laten komen.

Dit kunt u doen door aan de poorten **2, 3 en 4** in de nachtstand niet bestaande telefoonnummers toe te wijzen.

Het onderscheid tussen nummers programmeren in de dagstand en nachtstand zit in de gebruikte toegangscode:

Dagstand	* 8 7 * (pincode) #
Nachtstand	* 8 8 * (pincode) #

Telefoonnummers voor de nachtstand toewijzen aan poort

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: * 8 8 * (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: * (poortnummer 1, 2, 3, 4 of 5 1-5 8) (positie 1, 2 of 3) * (telefoonnummer zonder netnummer) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

2.5 Dag Nachtstand

Voor de Quattrovox kunt u de tijden instellen waarop het systeem in de dag en nachtstand wordt geschakeld. Indien u deze functie wilt gebruiken dan dient u ook telefoonnummers voor de nachtstand toe te wijzen aan de poorten.

Het programmeren van omschakeltijden is pas mogelijk nadat u een keer een uitgaande beantwoorde oproep hebt gemaakt, de Quattrovox heeft dan de tijd uit het ISDN netwerk over genomen.

Omschakeltijden toewijzen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *88* (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *06* (dagtijd) * (nachttijd) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Voorbeeld 7

Wanneer u *88* (pincode) #, wacht op acceptatietoon, *06*0700*2300# intoetst, dan wordt elke ochtend 7 uur het systeem van de nacht in de dagstand geschakeld en iedere avond om 23 uur in de nachtstand.

Omschakeltijden wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
- > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: *88* (pincode) #.
- > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Toets in: *06*#.
- > U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Handmatig omschakelen van dag en nachtstand

Buiten de automatische omschakeling kunt u ook handmatig omschakelen van dag in nachtstand. Indien u deze programmering hebt toe gepast dan wordt er weer automatisch omgeschakeld zodra het eerstvolgend omschakeltijdstip is bereikt.

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: * 8 8 * (pincode) #.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Dagstand toets in : * 0 7 * 1 # of
Nachtstand toets in : * 0 7 * 2 # .
 - U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

Aanvullend kunt u ook het aantal 24 uren perioden programmeren indien u voor een langere periode automatisch omschakelen van dag of nachtstand wilt voorkomen.

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort een kiestoon.
- 2 Druk op de flash-toets.
 - > U hoort de kiestoon van de binnenlijn.
- 3 Toets in: * 8 8 * (pincode) #.
 - > U hoort een acceptatietoon als de pincode is geaccepteerd.
- 4 Dagstand toets in : * 0 7 * 1 * (aantal dagen) # of
Nachtstand toets in : * 0 7 * 2 * (aantal dagen) # .
 - Aantal dagen = Het aantal dagen dat u niet automatisch wilt omschakelen.
 - U hoort een acceptatietoon als de programmering is geslaagd.
- 5 Ga verder met programmeren of leg de hoorn neer.

