

## Anmeldung eines Tiptel IP-Telefons an einer FritzBox

**tiptel IP 386**



**tiptel IP 286**



**tiptel IP 284**



**tiptel IP 282**



**tiptel IP 280**



**tiptel IP 28 XS**



Aktuelle Informationen und Treiber zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter:

[www.tiptel.com](http://www.tiptel.com)

[www.tiptel.de](http://www.tiptel.de)

[www.tiptel.nl](http://www.tiptel.nl)

[www.tiptel.at](http://www.tiptel.at)

[www.tiptel.be](http://www.tiptel.be)

[www.tiptel-online.ch](http://www.tiptel-online.ch)

[www.tiptel.fr](http://www.tiptel.fr)

## Tiptel IP-Telefon an einer Fritz.Box anmelden

Stand 20.09.2011

### Einstellungen in der FritzBox von AVM

**Wichtiger Hinweis: Das Netzwerk der FritzBox muss vollständig installiert sein und es sollte mindestens ein weiteres Telefon (analog oder ISDN) an der Box vollständig funktionieren.**

Gehen Sie bei der Installation bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Konfigurationsseite der FritzBox in Ihrem Browser auf.  
Je nach Version der Box können die einzelnen Punkte Grafisch etwas anders aussehen. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine FritzBox 7270.  
Für die nun folgenden Einstellungen reicht die Standardansicht.

Klicken Sie bitte auf „Telefonie“ und dann auf „Telefoniegeräte“.



- In der oberen Zeile sollte „Übersicht“ schon ausgewählt sein. Klicken Sie bitte unten auf „Neues Gerät einrichten“.

**Telefoniergeräte**

Übersicht Festnetz

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Es sind keine Telefoniergeräte eingerichtet.				

**Achtung:** Die angeschlossenen Telefone können keine Anrufe annehmen. Richten Sie alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniergeräte ein. Klicken Sie dazu auf "Neues Gerät einrichten".

Liste drucken Neues Gerät einrichten Hilfe

- Auf dieser Seite wählen Sie bitte „Telefon“ aus und klicken auf „Weiter >“.

**Telefoniergerät einrichten**

Was für ein Telefoniergerät möchten Sie einrichten ?

**Mit der FRITZ!Box verbunden**  
An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniergeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)

Anrufbeantworter

ISDN-Telefonanlage

Faxgerät

**In die FRITZ!Box integriert**  
Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und den Faxempfang einrichten.

Faxempfang

Anrufbeantworter

Weiter > Abbrechen

- Auf der nächsten Seite wählen Sie bitte „IP-Telefon“ und geben diesem Telefon eine beliebige Bezeichnung, wie z.B. Wohnzimmer, Büro, ... und klicken auf „Weiter >“.

**Telefon anschließen**

- Schließen Sie das Telefon an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT) bereit.
- Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.  
LAN/WLAN (IP-Telefon)
- Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.  
Bezeichnung: Tiptel IP-Telefon

< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Die FritzBox vergibt hier eine eigene interne Rufnummer die nicht geändert werden kann. Diese ist gleichzeitig der Benutzername für das tiptel IP-Telefon. Das Kennwort/Passwort können Sie selber frei wählen. Bitte notieren Sie sich diese Informationen für die spätere Verwendung.

**Einstellungen im IP-Telefon**

1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.  
 2. Verwenden Sie dafür den Benutzernamen und den Registrar, die hier angegeben sind und ein Kennwort, das Sie selbst festlegen.

Registrar	fritz.box
Benutzername	620
Kennwort	12345

< Zurück    **Weiter >**    Abbrechen

6. Hier können Sie eine Rufnummer auswählen die bei Ihrem Gesprächspartner angezeigt wird. Klicken Sie bitte nach dieser Einstellung auf „Weiter >“.

**Hinweis:** Sollten Sie hier keine Rufnummer sehen, ist die FritzBox noch nicht vollständig eingerichtet. Die Informationen zur Ersteinrichtung im Bereich Telefonie entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer FritzBox. Die weitere Installation des Tiptel IP-Telefons müssen Sie hier abbrechen und später wieder von Punkt eins beginnen.

**Telefon für ausgehende Gespräche einrichten**

1. Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

99999999

< Zurück    **Weiter >**    Abbrechen

7. Bitte wählen Sie hier Ihre gewünschte Rufnummer aus.

**Hinweis:** Vom Punkt „auf alle Rufnummern reagieren“ ist abzuraten, da je nach Einstellung auch Ihre Faxrufnummer an dem Telefon klingeln würde.

**Telefon-Einstellung für ankommende Gespräche**

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

99999999 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

< Zurück    **Weiter >**    Abbrechen

8. Hier sehen Sie alle Einstellungen in einer Zusammenfassung. Klicken Sie bitte auf „Fertigstellen“.



9. In dieser Übersicht sehen Sie das Tiptel IP-Telefon und Ihre anderen Telefone. Die Einstellungen an der FritzBox sind hiermit abgeschlossen.



## Einstellungen an Ihrem Tiptel IP-Telefon

10. Rufen Sie nun die Konfigurationsseite des tiptel IP-Telefons auf. Die IP-Adresse sehen Sie im Display des Telefons wenn Sie auf „OK“ drücken. Wählen Sie bitte die Reiterkarte „Konto/Account“ aus.



11. Bitte klicken Sie bei „Konto aktiv“ auf „Ein“.

Unter „Kontoname“ und „Display-Name“ können Sie einen beliebigen Text eintragen. Bei „Registrierter Name“ und „User-Name“ tragen Sie bitte den Benutzernamen aus Punkt 5 ein. Diese Ziffer beginnt in der Regel mit 6xx.

Das Kennwort aus Punkt 5, das Sie selber ausgewählt haben, tragen Sie unter „Passwort“ ein.

Die SIP-Server-Adresse lautet in der Regel „fritz.box“. In wenigen Fällen sollten Sie hier die IP-Adresse Ihrer FritzBox eintragen. Diese lautet in der Regel 192.168.178.1  
Weitere Veränderungen sollten Sie auf dieser Seite nicht vornehmen.

Konto		Konto 1
<b>Basis &gt;&gt;</b>		
Registrierungs-Status	[blau]	
Konto aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ein <input type="radio"/> Aus	
Kontoname	Tiptel IP-Telefon	?
Display-Name	Tiptel IP-Telefon	?
Registrierter Name	620	?
User-Name	620	?
Passwort	.....	?
SIP Server	fritz.box	Port 5060 ?
Outbound Proxy-Server aktivieren	Deaktiviert	?
Outbound Proxy-Server		Port 5060 ?
Transport	UDP	?
Backup Outbound Proxy-Server		Port 5060 ?
NAT-Traversal	Deaktiviert	?
STUN-Server		Port 3478 ?

12. Ganz unten auf der Seite klicken Sie bitte auf „Bestätigen“.  
Nach einer kurzen Wartezeit sehen Sie wieder das Bild aus Punkt 11.  
Wenn alle Eingaben korrekt waren lesen Sie in der oberen Zeilen unter „Registrierung-Status“ den Text „Registriert“.



13. Mit einem anderen Telefon an der FritzBox können Sie nun das Tiptel IP-Telefon anrufen. Die Ziffernfolge in diesem Beispiel lautet: \*\*620.  
Der Benutzername ist gleichzeitig die interne Nebenstellenrufnummer.

Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Viel Freude beim Telefonieren mit Ihrem Tiptel IP-Telefon

Ihr Tiptel.com Support-Team